

geoby®


made
for
life

C781R

Коляска дитяча прогулянкова

Для дітей від народження до 3-х років

Інструкція з експлуатації



Система якості виробника відповідає вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2008

КОЛЯСКА ДИТЯЧА ПРОГУЛЯНКОВА

ВИМОГИ БЕЗПЕКИ



ВАЖЛИВО

Заради безпеки вашої дитини, перед експлуатацією уважно прочитайте цю інструкцію і збережіть її для подальшого використання. Ніколи не залишайте дитину без нагляду. Завжди слідкуйте за малюком, коли він знаходиться у колясці.

- Збирати та регулювати коляску повинен виключно дорослий.
- Перед початком експлуатації впевніться, що всі блокуючі механізми надійно зафіксовані.
- Ніколи не лишайте дитину без нагляду. Завжди тримайте її в полі зору.
- Ніколи не навішуйте пакети, сумки або будь-які інші аксесуари на ручки коляски, та не розташовуйте їх на капюшоні. Це може призвести до перевертання коляски.
- Для запобігання травмування, переконайтеся, що дитини немає поряд в момент, коли ви складаєте або розкладаєте коляску.
- Не дозволяйте дитині гратись коляскою або її комплектуючими.
- Впевніться, що дитини немає поряд, коли ви складаєте, розкладаєте або регулюєте коляску.
- Товщина матрацика для сидіння не повинна перевищувати 25 мм.
- Рекомендується використовувати тільки оригінальні запасні частини.
- Коляска розрахована на максимальне навантаження 15 кг.
- Вага речей в кошику для покупок повинна бути не більше 5 кг. Якщо вага перевищує норму, коляска може перекинутись.
- Коляска призначена для дітей від народження до 3-х років.
- Якщо ви використовуєте коляску для дитини віком менше, ніж 6 місяців, спинка коляски повинна знаходитись у положенні «лежачі».

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

Коляска дитяча повинна зберігатися в сухому, добре провітрюваному приміщенні при температурі від 0°C до 30°C.

ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ

До уваги покупців!

При покупці коляски дитячої прогулянкової перевірте, щоб торгуюча організація заповнила гарантійний талон.

До уваги батьків!

Коляска дитяча поставляється у торговельну мережу в розібраному вигляді в індивідуальній упаковці.

Коляска дитяча має привабливий дизайн і прекрасне технічне виконання.

Коляска торгової марки «Godbaby» спроектована і виготовлена з урахуванням медичних показань і дитячої фізіології. При розробці моделі, перш за все, приймалися до уваги безпека і комфорт для дитини, а також зручність в експлуатації для батьків.

Коляска виготовлена з безпечних матеріалів, на виробництві проводять строгий технічний контроль якості виготовленої продукції.

У зв'язку з постійним удосконаленням коляски дитячої, незначні зміни в конструкції і зовнішньому оформленні коляски можуть бути не зазначені у даній «Інструкції з експлуатації».



УВАГА:

Зберігайте «Інструкцію з експлуатації» протягом всього терміну служби коляски дитячої.

При втраті «Інструкція з експлуатації» не відновлюється.

КОМПЛЕКТНІСТЬ**При покупці перевіряйте комплектність деталей!!!**

№	Найменування	Кількість	Зображення
1	Рама	1	
2	Переднє колесо	1	
3	Заднє колесо	2	
4	Обмежувальний поручень	1	
5	Чохол для ніжок	1	
6	Матрац	1	
7	Чохол-дощовик	1	
8	Антимоскітна сітка	1	


УВАГА! Збирання коляски виконують тільки дорослі.

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ


- Регулярно перевіряйте цілісність комплектуючих та справність коляски.
- Не мийте сидіння коляски водою. Для чищення коляски використовуйте звичайну щітку. Для чищення інших частин коляски можна використовувати слабкий мильний розчин.
- Щоб запобігти ризику ушкодження дитини, перевіряйте та обслуговуйте коляску регулярно, перевіряйте всі кріплення, гвинти і невеликі частини коляски. У випадку необхідності замінійте несправні комплектуючі.
- Використовуйте коляску виключно згідно рекомендацій, наведених у цій інструкції.

КОЛЯСКА ДИТЯЧА ПРОГУЛЯНКОВА

КОМПЛЕКТАЦІЯ




ЗБІРКА ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ




1. Розкладання коляски:

Як показано на мал. 1, зніміть гачок для складання, затім потягніть раму догори. Коли коляска буде повністю розкладена, ви почуєте характерне клацання.



2. Встановлення передніх коліс:

Як показано на мал. 2, вставте втулку передніх коліс у вузол передніх коліс до клацання. Натисніть кнопку для знімання колеса. Переднє колесо можна зняти.




3. Встановлення задніх коліс:

Вставте вісь заднього колеса у отвір для фіксації до клацання, як показано на мал. 3.

Для того, щоб зняти колеса, натисніть на кнопки для знімання коліс і зніміть їх.

КОЛЯСКА ДИТЯЧА ПРОГУЛЯНКОВА


ЕКСПЛУАТАЦІЯ



4. Встановлення поручня:


Як показано на мал. 4, встановіть поручень у відповідні отвори на рамі коляски.

Для того, щоб зняти поручень, потягніть з'єднання поручня назовні і зніміть його.



5. Фіксатор і обертання переднього колеса:

Як показано на мал. 5а, натисніть на фіксатор направлення переднього колеса і зафіксуйте колесо. Якщо фіксатор підняти, колесо знову буде обертатись, як показано на мал. 5б.



6. Використання гальм:


Як показано на мал.6, натисніть на важіль для гальм до клацання і задні колеса заблокуються. Якщо підняти важіль розблокування гальм догори до клацання, коляска знову буде рухатись.



УВАГА:


Завжди використовуйте гальма, коли коляска стоїть на місці.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ



7. Регулювання положення спинки:

Положення спинки регулюється за допомогою ремня. (мал. 7)



8. Регулювання подовження сидіння:

Як показано на мал. 8, одночасно затиснувши правий і лівий регулятор подовження сидіння, ви можете підняти його догори або опустити вниз.



9. Регулювання нахилу ручки:


Натисніть збоку на кнопки регулювання ручки та виберіть необхідний кут нахилу. Всього передбачено 6 положень ручки.

⚠ УВАГА:

Ви не можете скласти коляску, коли ручка знаходиться у положенні 7 і 8.


КОЛЯСКА ДИТЯЧА ПРОГУЛЯНКОВА

ЕКСПЛУАТАЦІЯ




10. Розкладання та складання капюшону:

Як показано на мал.10 потягніть дугу капюшону і натисніть фіксатори, що розміщені по обидві сторони капюшону. Капюшон розкладений. Якщо повторити всі дії у зворотному напрямку – капюшон складеться. Якщо застебнути замок на капюшоні, його можна використовувати як короткий капюшон.



11. Регулювання довжини ременів безпеки:

для того, щоб затягнути ремінь, подовжіть верхню тасьму, зати́м подовжіть нижню тасьму, зафіксуйте її. Для того, щоб подовжити ремінь, витягніть верхню тасьму, потягніть нижній ремінь та зафіксуйте її. (мал.11)




12. Використання ременів безпеки:

Застібання: вставте застібки в замок до клацання.

Розстібання: натисніть на кнопки з обох сторін та витягніть обидві застібки.


ЕКСПЛУАТАЦІЯ



13. Використання антимоскітної сітки:

Як показано на мал.13, надіньте сітку, починаючи з передньої дуги капюшону коляски і зафіксуйте її застібками-липучкам і до бокових частин коляски. Потім обережно розправте сітку по всій поверхні коляски.


13



14. Знімання та встановлення матраца:

Для того, щоб зняти матрац, послідовно виконуйте дії, зображені на мал. 14. Для того, щоб встановити матрац, виконуйте дії у зворотному порядку.

14




15. Встановлення чохла для ніжок:

З'єднайте нижню «блискавку» запони з «блискавкою» матраца (мал. 15) і прикріпіть її липучками до бокових частин коляски. Затим, загорніть поручень вільним кінцем запони.

15


ЕКСПЛУАТАЦІЯ



16

16. Використання дощовика:

Починайте одягати дощовик на коляску з ручки, закріпивши пряжки. Потім обережно розправте дощовик по всій колясці.




важіль для складання коляски
важіль для попередження довільного складання коляски

17

17. Складання коляски:

Складіть капюшон і встановіть спинку коляски в положення «сидячи», зафіксуйте переднє колесо та натисніть на гальма задніх коліс, як показано на мал. 17. Натисніть на важелі попередження довільного складання коляски, одночасно потягніть догори важелі для складання коляски, опустіть раму вниз і вона автоматично заблокується (мал. 17а).



17а

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Даний гарантійний талон дійсний, якщо в ньому є всі необхідні відмітки про покупку та є штамп магазину.

УВАГА! Гарантійний термін і термін експлуатації на виріб встановлюються з дня покупки даного виробу. По закінченню встановленого терміну експлуатації виробник не несе відповідальності за безпечність виробу.

Відмітки про продаж виробу

Виріб Коляска дитяча **Модель** C519-XT

Гарантійний термін 6 місяців **Термін експлуатації** 24 місяців

Дата покупки _____

П.І.Б. продавця _____ Підпис _____

Штамп магазину

Претензій до якості, зовнішнього вигляду, комплектації виробу не маю.
З умовами гарантійного обслуговування ознайомлений та згідний.

Дата «__» _____ 201__г. Підпис _____

УМОВИ ГАРАНТІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

- Гарантійний термін починається з дня покупки виробу.
- Інформація про гарантію поширюється на території України.
- Виробник гарантує відповідність виробу вимогам стандартів при дотриманні умов транспортування, збірки, експлуатації і зберігання
- Гарантія поширюється на дефекти виробничого характеру.
- Гарантія не розповсюджується на недоліки виробу, що з'явилися внаслідок наступних причин:
 - механічні пошкодження в результаті удару чи падіння;
 - використання с порушеннями вимог інструкції з експлуатації, або необережним використанням;
 - ремонт виробу, виконаний не вповноваженими на це особами;
 - будь-яке стороннє втручання в конструкцію виробу.



**Представник компанії
«GOODBABY CHILD PRODUCTS CO., LTD»
в Україні – ТОВ «ІТІ-ГРУП»**

м.Київ, тел.: (044) 259-91-14, факс: (044) 259-75-62

www.geoby.com.ua

PRODUCER:

GOODBABY CHILD PRODUCTS CO., Ltd.

No. 28 East Lufeng Road, Lujia Town

Kunshan City, Jiangsu Province

China 215331

Tel: +86 512 57871888

Fax: +86 512 57871558

www.goodbaby.com

ВИРОБНИК:

Компанія «ГУДБЕБІ ЧАЙЛД ПРОДАКТС КО.»

28, Іст Люфенг Род, Люджіа Таун,

Куньшань Сіті, Провінція Цзянсу,

Китай 215331

Тел.: +86 512 57871888

Факс: +86 512 57871558

www.goodbaby.com